

# FICHE CONSEILS ET ASTUCES DU NMMVE

## LES COLLES

Colle blanche vinylique pour le bois

BOIS

SALER

Prise rapide

Prise lente

Milieu humide

La prise lente pénètre mieux dans le bois

Que du bois brut

Les bois vernis ou peint ne sont pas à coller avec de la colle à bois

Araldite Cyanoacrylate prise instantanée

tous supports

LOCTITE 401

Attention aux doigts (colle instantanée)

Epoxy bi-composant

tous supports

Loctite 3430

Néoprène contact

tous supports

BOSTIK 1400

Enduire les deux supports de colle et attendre 10/15 mn avant de les coller (CONTACT)

Polyuréthane mousse expansive

Attention double ou triple de volume au séchage

Résine époxy

tous supports

Soloplast Résine R123 et Durcisseur R614

Sert aussi pour faire de la fibre de verre (coque en résine) ou avec du micro ballon (boucher des trous)

Attention, il existe des résines à 33%

### Pour une résine avec mélange à 45%

Poids fibre	Poids résine	45%	Poids durcisseur	Mélange
36,25	25	0,45	11,25	36,25
34,8	24	0,45	10,8	34,8
33,35	23	0,45	10,35	33,35
31,9	22	0,45	9,9	31,9
30,45	21	0,45	9,45	30,45
29	20	0,45	9	29
27,55	19	0,45	8,55	27,55
26,1	18	0,45	8,1	26,1
24,65	17	0,45	7,65	24,65
23,2	16	0,45	7,2	23,2
21,75	15	0,45	6,75	21,75
20,3	14	0,45	6,3	20,3
18,85	13	0,45	5,85	18,85
17,4	12	0,45	5,4	17,4
15,95	11	0,45	4,95	15,95
14,5	10	0,45	4,5	14,5
13,05	9	0,45	4,05	13,05
11,6	8	0,45	3,6	11,6
10,15	7	0,45	3,15	10,15
8,7	6	0,45	2,7	8,7
7,25	5	0,45	2,25	7,25
5,8	4	0,45	1,8	5,8
4,35	3	0,45	1,35	4,35
2,9	2	0,45	0,9	2,9
1,45	1	0,45	0,45	1,45